

# Товары в наличии

## ALFA LAVAL

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [avb@nt-rt.ru](mailto:avb@nt-rt.ru) || сайт: [alaval.nt-rt.ru](http://alaval.nt-rt.ru)

Артикул	Наименование	На складе
<b>Котлы-Экономайзеры ALFA LAVAL</b>		
HT00084907	<b>Aalborg AV-6N</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084909	<b>Aalborg EGR-HPE</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084910	<b>Aalborg EX</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084912	<b>Aalborg H/HW</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084913	<b>Aalborg Micro</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084915	<b>Aalborg WHR-GT</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084918	<b>Aalborg XS-7V</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084919	<b>Aalborg XS-TC7A</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084920	<b>Aalborg XW</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084921	<b>Aalborg XW-TG</b> Котел утилизационный	0,000
HT00084922	<b>Aalborg OC</b> Котел комбинированный паровой	0,000
HT00084923	<b>Aalborg OC-Tci</b> Котел комбинированный паровой	0,000
HT00084925	<b>Aalborg 3-Pass</b> Котел паровой	0,000
HT00084926	<b>Aalborg D</b> Котел паровой	0,000
HT00084927	<b>Aalborg HPNC</b> Котел паровой	0,000
HT00084930	<b>Aalborg Mini 3-Pass</b> Котел паровой	0,000
HT00084931	<b>Aalborg OL</b> Котел паровой	0,000
HT00084932	<b>Aalborg OM</b> Котел паровой	0,000
HT00084933	<b>Aalborg OM-Tci</b> Котел паровой	0,000
HT00084934	<b>Aalborg OS</b> Котел паровой	0,000
HT00084935	<b>Aalborg OS-TCi</b> Котел паровой	0,000
<b>Системы термального масла ALFA LAVAL</b>		
HT00084937	<b>Aalborg TFO</b> Система термального масла	0,000
<b>Горелки судовые многотопливные ALFA LAVAL</b>		
HT00084939	<b>Aalborg MPF</b> Горелка судовая многотопливная	0,000
HT00084940	<b>Aalborg MPF-LE</b> Горелка судовая многотопливная	0,000
<b>Установки сжигания газа ALFA LAVAL</b>		
<b>Блоки управления клапанами ALFA LAVAL</b>		
HT00084946	<b>ThinkTop V50</b> Блок управления клапанами	0,000
HT00084947	<b>ThinkTop V70</b> Блок управления клапанами	0,000
HT00084948	<b>ThinkTop Basic</b> Блок управления клапанами	0,000
HT00084950	<b>ThinkTop D30</b> Блок управления клапанами	0,000
<b>Датчики контроля очистки резервуаров ALFA LAVAL</b>		
<b>Модули индикации для клапанов ALFA LAVAL</b>		
<b>Головки моющие ALFA LAVAL</b>		
HT00084966	<b>SaniJet 20</b> Головка распылительная	0,000
HT00084969	<b>Toftejorg TZ 66</b> Головка моющая струйная	0,000
HT00084970	<b>Toftejorg TZ 67</b> Головка моющая струйная	0,000
HT00084971	<b>Toftejorg TZ 74</b> Головка моющая струйная	0,000
HT00084972	<b>Toftejorg TZ 75</b> Головка моющая струйная	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00084973	<b>Toftejorg TZ 79</b> Головка моющая струйная	0,000
HT00084974	<b>Toftejorg TZ 82</b> Головка моющая струйная	0,000
HT00084975	<b>Toftejorg TZ 82P</b> Головка моющая струйная	0,000
HT00084976	<b>Toftejorg TZ-89</b> Головка распылительная	0,000
HT00084977	<b>Toftejorg TZ 750</b> Головка моющая струйная	0,000
HT00084979	<b>Toftejorg MultiJet 25</b> Головка моющая струйная	0,000
<b>Разбрызгиватели статические ALFA LAVAL</b>		
<b>Насосы центробежные и др. ALFA LAVAL</b>		
HT00084985	<b>LKH 5</b> Насос центробежный	0,000
HT00084986	<b>LKH 10</b> Насос центробежный	0,000
HT00084987	<b>LKH 15</b> Насос центробежный	0,000
HT00084988	<b>LKH 20</b> Насос центробежный	0,000
HT00084989	<b>LKH 25</b> Насос центробежный	0,000
HT00084990	<b>LKH 35</b> Насос центробежный	0,000
HT00084991	<b>LKH 40</b> Насос центробежный	0,000
HT00084992	<b>LKH 45</b> Насос центробежный	0,000
HT00084993	<b>LKH 50</b> Насос центробежный	0,000
HT00084994	<b>LKH 60</b> Насос центробежный	0,000
HT00084995	<b>LKH 70</b> Насос центробежный	0,000
HT00084996	<b>LKH 85</b> Насос центробежный	0,000
HT00084997	<b>LKH 90</b> Насос центробежный	0,000
HT00084998	<b>LKH-110</b> Насос центробежный	0,000
HT00084999	<b>LKH-110/P</b> Насос центробежный	0,000
HT00085000	<b>LKH-112</b> Насос центробежный	0,000
HT00085001	<b>LKH-113</b> Насос центробежный	0,000
HT00085002	<b>LKH-114</b> Насос центробежный	0,000
HT00085003	<b>LKH-120</b> Насос центробежный	0,000
HT00085004	<b>LKH-120/P</b> Насос центробежный	0,000
HT00085005	<b>LKH-122</b> Насос центробежный	0,000
HT00085006	<b>LKH-122/P</b> Насос центробежный	0,000
HT00085007	<b>LKH-123</b> Насос центробежный	0,000
HT00085008	<b>LKH-123/P</b> Насос центробежный	0,000
HT00085009	<b>LKH-124</b> Насос центробежный	0,000
HT00085010	<b>LKH-124/P</b> Насос центробежный	0,000
HT00085012	<b>LKH Evap 10</b> Насос центробежный	0,000
HT00085013	<b>LKH Evap 15</b> Насос центробежный	0,000
HT00085014	<b>LKH Evap 20</b> Насос центробежный	0,000
HT00085015	<b>LKH Evap 25</b> Насос центробежный	0,000
HT00085016	<b>LKH Evap 35</b> Насос центробежный	0,000
HT00085017	<b>LKH Evap 40</b> Насос центробежный	0,000
HT00085018	<b>LKH Evap 45</b> Насос центробежный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00085019	<b>LKH Evap 50</b> Насос центробежный	0,000
HT00085020	<b>LKH Evap 60</b> Насос центробежный	0,000
HT00085021	<b>LKH Evap 70</b> Насос центробежный	0,000
HT00085022	<b>LKH Multistage</b> Насос центробежный	0,000
HT00085023	<b>LKH Prime</b> Насос центробежный	0,000
HT00085024	<b>LKH Prime MR</b> Насос центробежный	0,000
HT00085025	<b>LKH Prime UltraPure</b> Насос центробежный	0,000
HT00085027	<b>LKH UltraPure 10</b> Насос центробежный	0,000
HT00085028	<b>LKH UltraPure 20</b> Насос центробежный	0,000
HT00085029	<b>LKH UltraPure 25</b> Насос центробежный	0,000
HT00085030	<b>LKH UltraPure 35</b> Насос центробежный	0,000
HT00085031	<b>LKH UltraPure 40</b> Насос центробежный	0,000
HT00085033	<b>LKHP 10</b> Насос центробежный	0,000
HT00085034	<b>LKHP 15</b> Насос центробежный	0,000
HT00085035	<b>LKHP 20</b> Насос центробежный	0,000
HT00085036	<b>LKHP 25</b> Насос центробежный	0,000
HT00085037	<b>LKHP 35</b> Насос центробежный	0,000
HT00085038	<b>LKHP 45</b> Насос центробежный	0,000
HT00085039	<b>LKHP 50</b> Насос центробежный	0,000
HT00085040	<b>LKHP 60</b> Насос центробежный	0,000
HT00085041	<b>LKHP 70</b> Насос центробежный	0,000
HT00085043	<b>LKHex 10</b> Насос центробежный	0,000
HT00085044	<b>LKHex 15</b> Насос центробежный	0,000
HT00085045	<b>LKHex 20</b> Насос центробежный	0,000
HT00085046	<b>LKHex 25</b> Насос центробежный	0,000
HT00085047	<b>LKHex 35</b> Насос центробежный	0,000
HT00085048	<b>LKHex 45</b> Насос центробежный	0,000
HT00085049	<b>LKHex 50</b> Насос центробежный	0,000
HT00085050	<b>LKHex 60</b> Насос центробежный	0,000
HT00085052	<b>LKHSP-10</b> Насос центробежный	0,000
HT00085053	<b>LKHSP-20</b> Насос центробежный	0,000
HT00085054	<b>LKHSP-25</b> Насос центробежный	0,000
HT00085055	<b>LKHSP-35</b> Насос центробежный	0,000
HT00085056	<b>LKHSP-40</b> Насос центробежный	0,000
HT00085058	<b>LKHSPF 10</b> Насос центробежный	0,000
HT00085059	<b>LKHSPF 20</b> Насос центробежный	0,000
HT00085060	<b>LKHSPF 25</b> Насос центробежный	0,000
HT00085061	<b>LKHSPF 35</b> Насос центробежный	0,000
HT00085062	<b>LKHSPF 40</b> Насос центробежный	0,000
HT00085063	<b>LKHSPF 45</b> Насос центробежный	0,000
HT00085064	<b>LKHSPF 50</b> Насос центробежный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00085065	<b>LKHPF 60</b> Насос центробежный	0,000
HT00085066	<b>LKHPF 70</b> Насос центробежный	0,000
HT00085068	<b>LKHI 10</b> Насос центробежный	0,000
HT00085069	<b>LKHI 20</b> Насос центробежный	0,000
HT00085070	<b>LKHI 25</b> Насос центробежный	0,000
HT00085071	<b>LKHI 35</b> Насос центробежный	0,000
HT00085072	<b>LKHI 40</b> Насос центробежный	0,000
HT00085073	<b>LKHI 45</b> Насос центробежный	0,000
HT00085074	<b>LKHI 50</b> Насос центробежный	0,000
HT00085075	<b>LKHI 60</b> Насос центробежный	0,000
HT00085076	<b>LKHI 70</b> Насос центробежный	0,000
HT00085079	<b>SolidC 1</b> Насос центробежный	0,000
HT00085080	<b>SolidC 2</b> Насос центробежный	0,000
HT00085081	<b>SolidC 3</b> Насос центробежный	0,000
HT00085082	<b>SolidC 4</b> Насос центробежный	0,000
HT00085084	<b>SolidC 1 UltraPure</b> Насос центробежный	0,000
HT00085085	<b>SolidC 2 UltraPure</b> Насос центробежный	0,000
HT00085086	<b>SolidC 3 UltraPure</b> Насос центробежный	0,000
HT00085087	<b>SolidC 4 UltraPure</b> Насос центробежный	0,000
HT00085089	<b>FM-OS</b> Насос центробежный	0,000
HT00085092	<b>GM-1</b> Насос центробежный	0,000
HT00085093	<b>GM-1A</b> Насос центробежный	0,000
HT00085094	<b>GM-2</b> Насос центробежный	0,000
HT00085095	<b>GM-2A</b> Насос центробежный	0,000
HT00085098	<b>MR166S</b> Насос жидкостно-кольцевой	0,000
HT00085100	<b>MR-185S</b> Насос жидкостно-кольцевой	0,000
HT00085102	<b>MR-200S</b> Насос жидкостно-кольцевой	0,000
HT00085103	<b>MR-300</b> Насос жидкостно-кольцевой	0,000
HT00085105	<b>OptiLobe 22</b> Насос роторный	0,000
HT00085106	<b>OptiLobe 23</b> Насос роторный	0,000
HT00085107	<b>OptiLobe 32</b> Насос роторный	0,000
HT00085108	<b>OptiLobe 33</b> Насос роторный	0,000
HT00085109	<b>OptiLobe 42</b> Насос роторный	0,000
HT00085110	<b>OptiLobe 43</b> Насос роторный	0,000
HT00085113	<b>SRU1/005</b> Насос роторный	0,000
HT00085114	<b>SRU1/008</b> Насос роторный	0,000
HT00085116	<b>SRU2/013</b> Насос роторный	0,000
HT00085117	<b>SRU2/018</b> Насос роторный	0,000
HT00085119	<b>SRU3/027</b> Насос роторный	0,000
HT00085120	<b>SRU3/038</b> Насос роторный	0,000
HT00085122	<b>SRU4/055</b> Насос роторный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00085123	<b>SRU4/079</b> Насос роторный	0,000
HT00085125	<b>SRU5/116</b> Насос роторный	0,000
HT00085126	<b>SRU5/128</b> Насос роторный	0,000
HT00085128	<b>SRU6/260</b> Насос роторный	0,000
HT00085129	<b>SRU6/353</b> Насос роторный	0,000
HT00085132	<b>SX1/005</b> Насос роторный	0,000
HT00085133	<b>SX1/007</b> Насос роторный	0,000
HT00085135	<b>SX2/013</b> Насос роторный	0,000
HT00085136	<b>SX2/018</b> Насос роторный	0,000
HT00085138	<b>SX3/027</b> Насос роторный	0,000
HT00085139	<b>SX3/035</b> Насос роторный	0,000
HT00085141	<b>SX4/046</b> Насос роторный	0,000
HT00085142	<b>SX4/063</b> Насос роторный	0,000
HT00085144	<b>SX5/082</b> Насос роторный	0,000
HT00085145	<b>SX5/115</b> Насос роторный	0,000
HT00085147	<b>SX6/140</b> Насос роторный	0,000
HT00085148	<b>SX6/190</b> Насос роторный	0,000
HT00085150	<b>SX7/250</b> Насос роторный	0,000
HT00085151	<b>SX7/380</b> Насос роторный	0,000
HT00085154	<b>SCPP 1/006</b> Насос поршневой	0,000
HT00085155	<b>SCPP 1/015</b> Насос поршневой	0,000
HT00085156	<b>SCPP 1/018</b> Насос поршневой	0,000
HT00085157	<b>SCPP 1/030</b> Насос поршневой	0,000
HT00085158	<b>SCPP 1/045</b> Насос поршневой	0,000
HT00085159	<b>SCPP 1/060</b> Насос поршневой	0,000
HT00085160	<b>SCPP 1/130</b> Насос поршневой	0,000
HT00085161	<b>SCPP 1/220</b> Насос поршневой	0,000
HT00085162	<b>SCPP 1/320</b> Насос поршневой	0,000
HT00085164	<b>SCPP 2/006</b> Насос поршневой	0,000
HT00085165	<b>SCPP 2/015</b> Насос поршневой	0,000
HT00085166	<b>SCPP 2/018</b> Насос поршневой	0,000
HT00085167	<b>SCPP 2/030</b> Насос поршневой	0,000
HT00085168	<b>SCPP 2/045</b> Насос поршневой	0,000
HT00085169	<b>SCPP 2/060</b> Насос поршневой	0,000
HT00085170	<b>SCPP 2/130</b> Насос поршневой	0,000
HT00085171	<b>SCPP 2/220</b> Насос поршневой	0,000
HT00085172	<b>SCPP 2/320</b> Насос поршневой	0,000
HT00085174	<b>SMPU 7.5</b> Установка насосная	0,000
HT00085175	<b>SMPU 11</b> Установка насосная	0,000
HT00085176	<b>SMPU 15</b> Установка насосная	0,000

Мешалки для резервуаров ALFA LAVAL

Артикул	Наименование	На складе
<b>Миксеры-смесители ALFA LAVAL</b>		
HT00085183	<b>M15</b> Миксер порошков гибридный	0,000
HT00085184	<b>S15</b> Миксер порошков гибридный	0,000
HT00085188	<b>MM-338-4</b> Миксер магнитный	0,000
HT00085189	<b>MM-338-6</b> Миксер магнитный	0,000
HT00085191	<b>MM-434-8</b> Миксер магнитный	0,000
HT00085192	<b>MM-434-10</b> Миксер магнитный	0,000
HT00085194	<b>IM-10</b> Миксер вращающийся	0,000
HT00085195	<b>IM-15</b> Миксер вращающийся	0,000
HT00085196	<b>IM-20</b> Миксер вращающийся	0,000
HT00085197	<b>IM-25</b> Миксер вращающийся	0,000
<b>Стекла смотровые ALFA LAVAL</b>		
HT00085203	<b>LKS 78</b> Стекла смотровые	0,000
HT00085204	<b>LKS 105</b> Стекла смотровые	0,000
HT00085205	<b>LKS 120</b> Стекла смотровые	0,000
HT00085207	<b>LKGL-1</b> Стекла смотровые	0,000
HT00085209	<b>LKGG-1</b> Стекла смотровые	0,000
<b>Машины моечные ALFA LAVAL</b>		
HT00085213	<b>CIP 20</b> Машина моечная	0,000
HT00085214	<b>CIP 40</b> Машина моечная	0,000
HT00085215	<b>CIP 75</b> Машина моечная	0,000
HT00085216	<b>CIP 200</b> Машина моечная	0,000
HT00085218	<b>CIP 400L</b> Машина моечная	0,000
HT00085219	<b>CIP 800</b> Машина моечная	0,000
HT00085221	<b>CIP 800L</b> Машина моечная	0,000
<b>Пункты тепловые ALFA LAVAL</b>		
HT00085236	<b>Midi Basic 70</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085237	<b>Midi Basic 135</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085239	<b>Midi Compact 75</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085240	<b>Midi Compact 150</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085246	<b>D1B-52H-100</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085247	<b>D1B-52H-80</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085250	<b>D1B-76A-120</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085252	<b>D1B-76H-80</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085256	<b>D1P-M6-30</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085257	<b>D1P-M6-50</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085258	<b>D1P-M6-60</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085262	<b>D2B-52L-80</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085265	<b>D2B-76M-100</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085266	<b>D2B-76M-120</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085267	<b>D2B-76M-64</b> Пункт тепловой	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00085271	<b>D2P-M6-20</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085272	<b>D2P-M6-40</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085273	<b>D2P-M6-60</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085274	<b>D2P-M6-72</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085278	<b>HB-52L-100</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085279	<b>HB-52L-30</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085280	<b>HB-52L-50</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085281	<b>HB-52L-60</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085284	<b>HB-76H-80</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085287	<b>HB-77H-100</b> Пункт тепловой	0,000
HT00085288	<b>HB-77H-150</b> Пункт тепловой	0,000
Расходомеры ALFA LAVAL		
Уровнемеры ALFA LAVAL		
Манометры ALFA LAVAL		
Термометры ALFA LAVAL		



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04    Беларусь +(375)257-127-884    Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [avb@nt-rt.ru](mailto:avb@nt-rt.ru) || сайт: [alaval.nt-rt.ru](http://alaval.nt-rt.ru)